FUNKTIONEN

1 Ausgangsposition
2 Datum stellen
3 Zeit stellen
4 Stoppuhr starten/anhalten
5 Stoppuhr reset
6 Datum
7 60 Sekunden Stoppuhr
8 Sekundenzeiger
9 60 Minuten Stoppuhr